

TECNIPAK



CARRO CONTENEDOR JACK CART

El JackCart se encuentra con el carro del depósito al final de la hilera, donde el operador de la cosechadora inicia la transferencia del producto al JackCart. No hay cambios de carro ni pérdidas de tiempo, sólo un viaje rápido al elevador con una gran carga de nueces.

Cuando el conductor del tractor se acerca al elevador, comienza el proceso de descarga del JackCart. Los controles del elevador son fáciles de manejar sin abandonar el asiento del tractor. El cubo de descarga lateral permite al operador descargar rápidamente para una salida rápida.



JACK CART

VOLCADO LATERAL | BANCO FUERA CARRO



ESPECIFICACIONES

Transferencia de producto	El contenedor de descarga lateral hidráulico se vacía en el elevador
Largo	4,70 metros
Ancho	2,59 metros
Altura	1,47 metros
Capacidad	9486 litros
Peso Vacío	1279 kilos
Neumáticos	Implemento agrícola de 12,50 L / 16 (inflar a 35 PSI)
Requerimientos Hidráulicos	10 gpm a 2000 psi
Aceite Hidráulico	Aceite hidráulico utilizado en tractor



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad del contenedor de 9,5 m³ para recorridos más largos entre descargas.
- Elimina los cambios de carro ahorrando tiempo y trabajo.
- Vaciado lateral para una descarga rápida.